

# Pistorasiamoduulien asennusohje Fastline

Pistorasiamoduulien asennus ja irrotus on suositeltavaa tehdä jännitteettömässä tilassa.

1. Katkaise Fastline-kiskojärjestelmän virta.
2. Aseta moduuli makuulleen kaapin pohjalle nolla- ja PE-johtimien kiinnittämiseksi omiin kiskoihinsa.
3. Aseta moduuli ensin kiskojärjestelmän alareunaan niin, että moduuli tulee oikeaan asentoon – moduulin musta ohjainpala menee kiskojärjestelmän hammastettuun kiskoon. Tarkista, että moduuli on varmasti oikeassa asennossa eikä hammastuksen päällä!
4. Kun moduuli on oikeassa asennossa, työnnä sitä kohti kiskojärjestelmää, kunnes se on pohjassa, ja kiinnitä sen jälkeen moduulin yläreuna toimitetulla kuusikantaruuvilla.