

TIETOLOMAKE EL-BJÖRNILTÄ

Asennusmenettely El-Björnin EBC-tyyppisten kuumavesi- koneiden asennukseen ja käyttöönottoon

1. Veden täyttäminen. Koneiden virta ei saa olla kytkettynä. Venttiili on täysin auki ja järjestelmä on nopea ja helppo täyttää ja ilmata.
2. Kun järjestelmä on ilmattu, kone on valmis käyttöönotettavaksi.



Tärkeää tietoa!

Kun järjestelmä on täytetty vedellä ja ilmattu, on noudatettava alla olevaa prosessia. Jos ympäristön lämpötila on alle +5 °C EBC-konetta käynnistettäessä, on erityisen tärkeää noudattaa alla olevaa prosessia järjestelmän rikkijäätymisvaaran välttämiseksi:

1. Kytke virta koneeseen.
2. Kirjautu koneeseen koodilla ja aseta puhallin nolnaan.
3. Käynnistä kone. Kone käynnistyy nyt ilman puhallinta, venttiiliä liikutetaan nyt kiinni ja auki 10 minuutin ajan.
4. Kirjautu 10 minuutin kuluttua sisään koneeseen ja lisää puhallinnopeus nollasta haluttuun nopeuteen. 85–95 %, joka on alkuperäinen kuivausnopeus konetyypistä riippuen

SUOSITUS!

Ulkona käynnistettäessä suosittelemme käyttämään järjestelmässä pakkasnestettä, ettei vesi pääse jäätymään.